

**Hola, soy Tango<sup>ES</sup>**

**Hi, I'm Tango<sup>EN</sup>**

**Oi eu sou Tango<sup>PT</sup>**

**Salut, je suis Tango<sup>FR</sup>**

**Ciao, sono Tango<sup>IT</sup>**

**Hallo, ich bin Tango<sup>DE</sup>**

---

**Instrucciones de uso. Instructions of use.**

**Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.**

**Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.**

**PLATANOMELÓN**

## Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTTT

**(ES)** 10 cm de longitud (6,5 cm insertables) y 2,8 cm de diámetro (1,9 cm insertables).

**(EN)** 10 cm in length (6.5 cm insertable) and 2.8 cm in diameter (1.9 cm

**(PT)** insertable).

10 cm de comprimento (6,5 cm inseríveis) e 2,8 cm de diâmetro (1,9 cm inseríveis).

**(FR)** 10 cm de longueur (6,5 cm insérables) sur 2,8 cm de diamètre (1,9 insérables).

**(IT)** 10 cm di lunghezza (6,5 cm inseribili) e 2.8 cm di diametro (1,9 cm

**(DE)** inseribili).

Länge 10 cm und Durchmesser 2,8 cm (6,5 cm Einföhrlänge mit 1,9 cm Durchmesser).

**(ES)** Tiene 2 motores con 9 modos de vibración.

**(EN)** It has 2 motors with 9 vibration modes.

**(PT)** Possui 2 motores com 9 modos de vibração.

**(FR)** 2 moteurs et 9 modes de vibration.

**(IT)** Ha 2 motori con 9 modalità di vibrazione.

**(DE)** Mit 2 Motoren und 9 Vibrationsvarianten.

**(ES)** Estimula simultáneamente el clítoris, el punto G y el pene. Puede utilizarse a solas o en el acto sexual.

**(EN)** Stimulates the clitoris, the G-spot and the penis at the same time. It can be used alone or during sexual intercourse.

**(PT)** Estimula simultaneamente o clitóris, o ponto G e o pénis. Pode ser usado sozinho ou nas relações sexuais.

**(FR)** Stimule simultanément le clitoris, le point G et le pénis. Le sextoy est à découvrir soit seul soit pendant l'acte sexuel.

**(IT)** Stimola simultaneamente il clitoride, il punto G e il pene. Può essere usato da soli o durante il sesso.

**(DE)** Stimuliert gleichzeitig die Klitoris, den G-Punkt und den Penis. Das Spielzeug kann entweder alleine verwendet werden oder beim Geschlechtsverkehr.



## Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



- (ES)** Contiene una batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 70 minutos a máxima velocidad y 40 minutos a mínima velocidad.
  - (FR)** Il inclut une batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 70 minutes à puissance maximale et 40 minutes à puissance minimale.
  - (EN)** It contains a rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 70 minutes at full power and 40 minutes at minimum power.
  - (IT)** Contiene una batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 70 minuti alla velocità massima e 40 minuti alla velocità minima.
  - (PT)** Contém uma bateria recarregável interna com cabo USB (incluído). A bateria dura 70 minutos na velocidade máxima e 40 minutos na velocidade mínima.
  - (DE)** Enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku mit USBKabel (wird mitgeliefert). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 70 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 40 Minuten.
- 



- (ES)** Resistente a salpicaduras.
  - (FR)** Résistant aux éclaboussures.
  - (EN)** Splash resistant.
  - (IT)** Resistente agli spruzzi.
  - (PT)** Resistente a salpicos.
  - (DE)** Spritzwasserfest.
- 



- (ES)** Es un juguete muy versátil, apto para jugar en pareja.
- (FR)** Grande versatilité, idéal pour jouer en couple.
- (EN)** Versatile toy, suitable for playing with a partner.
- (IT)** Molto versatile, adatto ai giochi di coppia.
- (PT)** Muito versátil, adequado para brincar com um parceiro.
- (DE)** Vielseitiges Spielzeug, geeignet für Paarspiele.

# Instrucciones <sup>ES</sup>

## Finalidad del producto:

Tango es un vibrador pensado para disfrutar en pareja con el que podrás estimular el clítoris, la zona G y el pene durante la penetración gracias a sus dos potentes motores. Además, puede funcionar por control remoto para que puedas descubrir sus 9 modos de vibración desde su mando a distancia.

## Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de utilizar el juguete, cárgalo durante aproximadamente 1 hora.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador magnético en el imán que hay en la parte trasera del juguete y el otro extremo a un puerto USB.
- La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Para encender y apagar, mantén presionado el botón del centro del juguete y del mando durante 3 segundos hasta que se encienda la luz.
- Para activar y cambiar los diferentes modos de vibración, pulsa el botón superior del control remoto, el cual funciona a una distancia máxima de 5 - 10 metros.
- Si no quieres usarlo con control remoto, para activar y cambiar los diferentes modos de vibración pulsa el botón del juguete.
- El juguete puede usarse tanto a solas como en pareja. Para utilizarlo, introduce el extremo más corto en la vagina, mientras que la parte externa estimula el clítoris.

## Composición:

Material del juguete: fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS. Material del mando: ABS y poliuretano.

## Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

## Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 1,295 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 350 mA.
- La tensión de carga es de 3,7 V.

# Instructions <sup>EN</sup>

## Product purpose:

Tango is a vibrator designed to enjoy as a couple with which you can stimulate the clitoris, G-spot and penis during penetration thanks to its two powerful motors. It can also be operated by remote control so you can discover its 9 vibration modes via its remote control.

## Instructions for proper use:

- Before using the toy, charge it for about 1 hour.
- To charge the toy, connect one end of the magnetic charger to the magnet on the back of the toy and the other end to a USB port.
- The blinking light indicates that the toy is charging and the fixed light indicates that it is fully charged and ready to use.
- To turn the toy on and off, press and hold the central button of the toy and the remote control for 3 seconds until the light turns on.
- To activate and change the different vibration modes, press the top button on the remote control, which operates at a maximum distance of 5 - 10 meters.
- If you do not want to use the remote control, to activate and change the different vibration modes press the button on the toy.
- You can use the toy by yourself or with a partner. To use the product, insert the longer end into the vagina, while the outer part stimulates the clitoris.

## Composition:

The toy's material: made with high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS. Material of the remote control: ABS and polyurethane.

## Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

## Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

## Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 1.295 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 350 mA.
- The charge voltage is 3.7 V.

# Instruções <sup>PT</sup>

## Finalidade do produto:

Tango é um vibrador pensado para ser desfrutado a dois, com o qual pode estimular do clítoris, da zona G e do pénis durante a penetração graças aos seus dois motores potentes. Além disso, pode funcionar por controlo remoto para que possa descobrir os seus 9 modos de vibração do seu comando à distância.

## Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante cerca de 1 hora.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador magnético ao íman na parte traseira do brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB.
- A luz vermelha intermitente indica que está a carregar e a luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar, pressione e segure o botão central do brinquedo e do comando durante 3 segundos, até que se acenda a luz.
- Para ativar e alterar os diferentes modos de vibração, pressione o botão superior do controlo remoto, que funciona a uma distância máxima de 5 - 10 metros.
- Senão quiser usá-lo com controlo remoto, para ativar e alterar os diferentes modos de vibração, pressione o botão do brinquedo.
- O brinquedo pode ser usado tanto a sós como com companhia. Para usá-lo, insira a extremidade mais curta na vagina, enquanto a parte externa estimula o clítoris.

## Composição:

Material do brinquedo: fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos e ABS. Material do comando: ABS e poliuretano.

## Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

## Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

## Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 1,295 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 350 mA.
- A tensão de carregamento é de 3,7 V.

# Instructions <sup>FR</sup>

## Finalité du produit :

Tango est un vibromasseur conçu pour découvrir en couple la pénétration, associée à la stimulation du clitoris, du point G et du pénis grâce à ses deux moteurs puissants. En plus, il s'agit d'un sextoy connecté pour que vous puissiez découvrir ses 9 modes de vibration grâce à sa télécommande.

## Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant la première utilisation de votre sextoy, rechargez pendant environ 1 heure.
- Pour recharger le sextoy, reliez une extrémité du chargeur magnétique à l'aimant situé sur la partie arrière et l'autre extrémité à un port USB.
- La lumière clignotante indique que le produit est en charge et lorsque celle-ci reste fixe, que le produit est chargé et prêt à être utilisé.
- Pour allumer et éteindre le sextoy, appuyez sur le bouton situé au centre du sextoy et de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière s'allume.
- Pour activer et varier les différents modes de vibration, appuyez sur le bouton supérieur de la télécommande, qui fonctionne à une distance maximale de 5 - 10 mètres.
- Si vous ne voulez pas utiliser le contrôle à distance, pour activer et varier les différents modes de vibration, appuyez sur le bouton du sextoy.
- Le sextoy est à découvrir soit seul soit en couple. Pour utiliser le produit, introduire l'extrémité la plus fine dans le vagin pendant que la partie externe stimule le clitoris.

## Composition :

Matériau du sextoy : fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS. Matériau de la télécommande : ABS et polyuréthane.

## Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

## Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

## Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 1,295 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 350 mA.
- La tension de charge est de 3,7 V.

# Istruzioni <sup>IT</sup>

## **Destinazione d'uso del prodotto:**

Tango è un vibratore progettato per godere in coppia con il quale è possibile stimolare del clitoride, della zona G e del pene durante la penetrazione, grazie ai suoi due potenti motori. Inoltre, può essere azionato da un telecomando grazie al quale si possono scoprire le sue 9 modalità di vibrazione.

## **Istruzioni per un uso corretto:**

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 1 ora circa.
- Per caricare il giocattolo, collegare un'estremità del caricatore magnetico ai magneti sul retro del giocattolo e l'altra estremità a una porta USB.
- La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in carica e la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi finché non si accende una luce.
- Per attivare e cambiare le diverse modalità di vibrazione, premere il pulsante superiore del telecomando, che funziona a una distanza massima di 5-10 metri.
- Se non si vuole usare con il telecomando, per attivare e cambiare le diverse modalità di vibrazione premere il pulsante sul giocattolo.
- Il giocattolo può essere usato da soli o in coppia. Per utilizzare il prodotto, inserire l'estremità più corta nella vagina, mentre la parte esterna stimola il clitoride.

## **Composizione:**

Materiale del giocattolo: realizzato in ABS e silicone ipoallergenico di alta qualità, privo di lattice e ftalati. Materiale del telecomando: ABS e poliuretano.

## **Possibili rischi associati al loro utilizzo:**

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## **Tipo di batteria e materiale:**

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

## **Potenza massima, tensione e consumo energetico:**

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 1,295 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 350 mA.
- La tensione di carica è di 3,7 V.



# Anleitung <sup>DE</sup>

## **Verwendungszweck des Produkts:**

Tango ist ein Vibrator für den Genuss zu zweit, mit dem Du dank seiner zwei leistungsstarken Motoren der Klitoris, des G-Punktes und des Penis während der Penetration stimulieren kannst. Außerdem kann er per Fernbedienung gesteuert werden, so dass Du seine 9 Vibrationsvarianten über die Fernbedienung entdecken kannst.

## **Anweisungen zur korrekten Verwendung:**

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es ca. eine Stunde lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, verbinde das magnetische Ladekabel mit der Rückseite des Spielzeugs und schließe das andere Ende an einen USB-Anschluss an.
- Das blinkende Licht zeigt an, dass das Spielzeug geladen wird, und das Dauerlicht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.
- Zum Ein- und Ausschalten halte die mittige Funktionstaste des Spielzeugs und die Taste der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht aufleuchtet.
- Um die verschiedenen Vibrationsvarianten zu aktivieren und zu entdecken, drücke wiederholt kurz auf die obere Funktionstaste der Fernbedienung. Die Reichweite beträgt maximal 5-10 Meter.
- Wenn Du das Spielzeug nicht mit der Fernbedienung verwenden möchtest, kannst Du die verschiedenen Vibrationsvarianten durch Drücken der Funktionstaste am Spielzeug aktivieren und ändern.
- Das Spielzeug kann sowohl alleine als auch zusammen mit dem Partner verwendet werden. Führe zur Verwendung den kürzeren Schaft in die Vagina ein, während der andere Schaft die Klitoris stimuliert.

## **Material:**

Spielzeug: Hergestellt aus hochwertigem, hautfreundlichem Silikon und ABS, ohne Latex und ohne Phthalat. Fernbedienung: ABS und Polyurethan.

## **Mögliche Risiken beim Gebrauch:**

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## **Batterietyp und -material:**

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

## **Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:**

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 1,295 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 350 mA.
- Die Ladespannung beträgt 3,7 V.

**Modos de uso. Modes of use.**

**Modos de utilização. Modes d'utilisation.**

**Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.**

---

**Vulva<sup>SM</sup> Vulva<sup>SM</sup> Vulve<sup>SM</sup> Vulva<sup>SM</sup> Vulva<sup>SM</sup> Vulva<sup>SM</sup>**



**Parejas<sup>SM</sup> Couples<sup>SM</sup> Casais<sup>SM</sup> Couples<sup>SM</sup> Coppie<sup>SM</sup> Paare<sup>SM</sup>**



---

**PLATANOMELÓN**