

Hola, soy Lucas^{ES}

Hi, I'm Lucas^{EN}

Oi eu sou Lucas^{PT}

Salut, je suis Lucas^{FR}

Ciao, sono Lucas^{IT}

Hallo, ich bin Lucas^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTT

(ES) 18 cm de longitud (13 cm insertables) x 3,5 cm de diámetro máximo y pesa 171 g.

(EN) 18 cm in length (13 cm insertable), 3.5 cm in maximum diameter and weighs 171 g.

(PT) 18 cm de comprimento (13 cm inseríveis), 3,5 cm de diâmetro máximo e pesa 171 g.

(FR) 18 cm de longueur (13 cm insérables), 3,5 cm de diamètre minimum et pèse 171 g.

(IT) 18 cm di lunghezza (13 cm inseribili), 3,5 cm di diametro massimo e pesa 171 g.

(DE) Länge von 18 cm (13 cm Einführlänge), mit maximalem Durchmesser von 3,5 cm und einem Gewicht von 171 Gramm.



(ES) 3 velocidades y 7 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 7 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 7 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 7 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.



(ES) Estimulación simultánea del clitoris y de la zona G.

(EN) Simultaneous stimulation of the clitoris and G-spot.

(PT) Estimulação simultânea do clitoris e da zona G.

(FR) Stimulation simultanée du clitoris et du point G.

(IT) Stimolazione simultanea del clitoride e della zona G.

(DE) Gleichzeitige Stimulation der Klitoris und des G-Punktes.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 1 hora a máxima velocidad y 1,5 horas a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 1 hour at full power and 1.5 hours at minimum power.

(PT) Batería interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 1 hora com velocidade de máxima e 1,5 horas com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 1 heure à puissance maximale et 1 heure et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 1 ora alla velocità massima e 1,5 ore alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit eine Stunde und bei minimaler Geschwindigkeit 1,5 Stunden.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) Entièrement waterproof.

(IT) Completamente sommergibile.

(DE) Absolut wasserdicht.



(ES) Función de calor corporal, se calienta hasta los 39°C.

(EN) Body heat function, it heats up to 39°C.

(PT) Função de calor corporal, aquece-se até 39 °C.

(FR) Fonction chaleur corporelle, et peut atteindre la température de 39°C.

(IT) Funzione calore corporeo, si riscalda fino a 39° C.

(DE) Eine Wärmefunktion von bis zu 39 °C.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Lucas es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación simultánea del clítoris y la zona G. Además, proporciona una sensación nueva y muy excitante, gracias a su función calor.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el juguete, cárgalo durante aproximadamente 4 horas.
- Para cargar el juguete, une el cargador magnético en la parte trasera y conéctalo a un puerto USB durante unas 2 o 3 horas.
- La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Para encender y apagar el producto, mantén presionado el botón central durante 3 segundos, hasta que se encienda la luz blanca. Para apagarlo, presiona durante 3 segundos el mismo botón.
- Para iniciar y cambiar los modos de vibración del juguete, pulsa el botón superior.
- Para aumentar la intensidad de las vibraciones, pulsa el botón derecho y para disminuir la intensidad, pulsa el botón izquierdo.
- Presiona el botón inferior para encender la función de calor que indicará la luz roja. Espera de 3 a 4 minutos para que el juguete se caliente (hasta 39°). Para apagarla, pulsa durante 3 segundos el mismo botón.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 3,89 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 1050 mA.
- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Lucas is an adult sex toy that provides simultaneous clitoral and G-spot stimulation. In addition, it features a new and very exciting sensation, thanks to its heat function.

Instructions for proper use:

- Before using the toy, charge it for about 4 hours.
- To charge the toy, attach the magnetic charger to the back and plug it into a USB port for 2 or 3 hours.
- The blinking light indicates that the toy is charging and the fixed light indicates that it is fully charged and ready to use.
- To turn the product on and off, press and hold the central button for 3 seconds until the light turns white. To turn it off, press and hold the same button for 3 seconds.
- To activate and change the toy's vibration modes, press the top button.
- To increase the intensity of the vibration, press the right button and to decrease the intensity, press the left button.
- Press the lower button to turn the heating function on, indicated by a red light. Wait for 3 to 4 minutes for the toy to heat up (until 39°). To turn it off, press and hold the same button for 3 seconds.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 3.89 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 1050 mA.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Lucas é um brinquedo sexual para adultos que proporciona estimulação simultânea do clítoris e da zona G. Além disso, proporciona uma sensação nova e muito excitante, graças à sua função de aquecimento.

Instruções ou indicações

para utilização correta:

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante cerca de 4 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue o carregador magnético na parte traseira e ligue-o a uma porta USB durante 2 ou 3 horas.
- A luz vermelha intermitente indica que está a carregar e a luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o produto, pressione e segure o botão central durante 3 segundos, até que a luz branca se acenda. Para desligá-lo, pressione o mesmo botão durante 3 segundos.
- Para iniciar e mudar os modos de vibração do brinquedo, pressione o botão superior.
- Para aumentar a intensidade das vibrações, pressione o botão direito e para diminuir a intensidade, pressione o botão esquerdo.
- Pressione o botão inferior para ligar a função de aquecimento, que será indicada pela luz vermelha. Aguarde de 3 a 4 minutos para que o brinquedo aqueça (até 39°). Para desligá-lo, pressione o mesmo botão durante 3 segundos.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 3,89 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 1050 mA.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Lucas est un sextoxy pour adultes dédié à la stimulation simultanée du clitoris et du point G. Il vous apportera en plus une sensation nouvelle et très excitante grâce à sa fonction chaleur.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant la première utilisation, rechargez pendant 4 heures.
- Pour recharger le sextoxy, reliez le chargeur à la partie arrière du sextoxy et branchez-le sur un port USB pendant 2 ou 3 heures.
- La lumière clignotante indique que le produit est en charge et lorsque celle-ci reste fixe, que le produit est chargé et prêt à être utilisé.
- Pour allumer le sextoxy, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton central jusqu'à ce que la petite lumière blanche s'allume. Pour l'éteindre, appuyez sur le même bouton pendant 3 secondes.
- Pour activer et varier les modes de vibration du sextoxy, appuyez sur le bouton supérieur.
- Pour augmenter l'intensité des vibrations, appuyez sur le bouton droit et pour diminuer l'intensité, appuyez sur le bouton gauche.
- Appuyez sur le bouton inférieur pour activer la fonction chaleur, indiquée par la lumière rouge. Attendez 3 à 4 minutes pour que le sextoxy soit chaud (jusqu'à 39°). Pour l'éteindre, appuyez sur le même bouton pendant 3 secondes.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 3,89 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 1050 mA.
- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Lucas è un giocattolo sessuale per adulti che provoca una stimolazione simultanea del clitoride e della zona G. Inoltre, offre una sensazione nuova e molto eccitante, grazie alla sua funzione calore.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 4 ore circa.
- Per caricare il giocattolo, attaccare il caricatore magnetico sul retro e collegarlo a una porta USB per 2 o 3 ore.
- La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in carica e la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Per accendere il prodotto, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi finché non si accende la luce bianca. Per spegnerlo, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.
- Per attivare e cambiare le modalità di vibrazione del giocattolo, premere il pulsante superiore.
- Per aumentare l'intensità delle vibrazioni, premere il pulsante destro e per diminuire l'intensità, premere il pulsante sinistro.
- Premere il pulsante inferiore per attivare la funzione calore che sarà indicata dalla luce rossa. Attendere da 3 a 4 minuti che il giocattolo si riscaldi (fino a 39° C). Per spegnerla, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli Ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 3,89 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 1050 mA.
- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Lucas ist ein Sexspielzeug für Erwachsene, das durch Vibration gleichzeitig die Klitoris und den G-Punkt stimuliert. Darüber hinaus bietet er dank seiner Wärmefunktion ein neues und sehr erregendes Gefühl.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es 4 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, verbinde das magnetische Ladekabel mit der Rückseite des Spielzeugs, schließe das andere Ende an einen USB-Anschluss an und lade es 2-3 Stunden lang auf.
- Das blinkende Licht zeigt an, dass das Spielzeug geladen wird, und das Dauerlicht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.
- Zum Ein- und Ausschalten halte die mittige Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das weiße Licht aufleuchtet. Zum Ausschalten halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um den Vibrationsmodus des Spielzeugs zu starten und innerhalb der Varianten zu wechseln, drücke kurz die obere Funktionstaste.
- Um die Intensität der Vibrationen zu erhöhen, drücke die rechte Funktionstaste und um sie zu verringern, drücke die linke.
- Drücke die untere Funktionstaste, um die Wärmefunktion einzuschalten, die durch ein rotes Licht angezeigt wird. Warte 3-4 Minuten, bis sich das Spielzeug erwärmt hat (bis zu 39 °C). Zum Ausschalten halte dieselbe Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 3,89 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 1050 mA.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™



PLATANOMELÓN