

Hola, soy Beni^{ES}

Hi, I'm Beni^{EN}

Oi eu sou Beni^{PT}

Salut, je suis Beni^{FR}

Ciao, sono Beni^{IT}

Hallo, ich bin Beni^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTTT

(ES) 19,7 cm de longitud, 3,6 cm de ancho y un peso de 97,7 gramos.

(EN) 19.7 cm long, 3.6 cm wide, weighing 97.7 grams.

(PT) 19,7 cm de comprimento, 3,6 cm de largura e pesa 97,7 gramas.

(FR) 19,7 cm de longueur, 3,6 cm de largeur et un poids de 97,7 grammes.

(IT) 19,7 cm di lunghezza, 3,6 di larghezza e un peso di 97,7 grammi.

(DE) 19,7 cm Länge, 3,6 cm Breite und ein Gewicht von 97,7 g.



(ES) 9 modos de vibración.

(EN) 9 vibration modes.

(PT) 9 modos de vibração.

(FR) 9 modes de vibration.

(IT) 9 modalità di vibrazione.

(DE) 9 Vibrationsvarianten.



(ES) Para cualquier tipo de pareja, independientemente de la identidad de género, genitales u orientación sexual.

(EN) For any type of partner, regardless of gender identity, genitalia or sexual orientation.

(PT) Para qualquer tipo de parceiro, independentemente da identidade de género, genitais ou orientação sexual.

(FR) Pour tout type de partenaire, indépendamment de l'identité de genre, des organes génitaux ou de l'orientation sexuelle.

(IT) Per qualsiasi tipo di coppia, indipendentemente dall'identità di genere, dai genitali o dall'orientamento sessuale.

(DE) Für jede Art von Paar, unabhängig von der Geschlechtsidentität, der Genitalien oder der sexuellen Orientierung.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 45 minutos a máxima velocidad y 85 minutos a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 45 minutes at full power and 85 minutes at minimum power.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 45 minutos com velocidade de máxima e 85 minutos com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 45 minutes à puissance maximale et 85 minutes et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 45 minuti alla velocità massima e 85 minuti alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 45 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 85 Minuten.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) 100 % étanche.

(IT) Completamente sommergibile.

(DE) Vollständig tauchfest.



(ES) Textura suave ultra sedosa.

(EN) Soft and ultra silky texture.

(PT) Textura suave e ultra sedosa.

(FR) Texture douce et ultra-soyeuse.

(IT) Finitura morbida e ultra setosa.

(DE) Weiche und ultra-seidige
Beschaffenheit.

Instrucciones ^{ES}

Finalidad del producto:

Beni es un vibrador multiposición diseñado para parejas. Gracias a su flexibilidad, puede adoptar una gran variedad de posiciones para ofrecer estimulación versátil y placentera para ambos miembros de la pareja.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de utilizar el juguete, cárgalo durante 1 hora aproximadamente.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón durante 3 segundos.
- Para encender y apagar el mando a distancia, mantén presionado el botón inferior durante 3 segundos.
- Para descubrir los 9 modos de vibración del juguete, pulsa el botón del juguete o el botón superior del mando a distancia.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.

- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.

- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.

- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.

- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.

- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 1,07 wh.

- La batería tiene una corriente máxima de carga de 290 mA.

- La capacidad de la batería es de 240 mAh.

- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Beni is a multi-position vibrator designed for couples. Thanks to its flexibility, it can adopt a wide variety of positions to offer versatile and pleasurable stimulation for both members of the couple.

Instructions or directions for correct use:

- Prior to using the toy, charge it for approximately 1 hour.
- To switch the toy on and off, hold the button down for 3 seconds.
- To switch the toy on and off the remote control, hold the lower button down for 3 seconds.
- To discover the toy's 9 vibrating play modes, hold the button on the toy down, or press the upper button on the remote control.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.

- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.

- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.

- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.

- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.

- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.

- Keep out of reach of children.

Type of battery material:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and power consumption:

- The product has a maximum power of 1.07 wh.
- The battery has a maximum charge current of 290 mA.
- The battery capacity is 240 mAh.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Beni é um vibrador de múltiplas posições projetado para casais. Graças à sua flexibilidade, ele pode adotar uma grande variedade de posições para oferecer estimulação versátil e prazerosa para ambos os membros do casal.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de usar o brinquedo, carregue-o durante cerca de 1 hora.
- Para ligar e desligar o brinquedo, pressione o botão durante 3 segundos.
- Para ligar e desligar o controlo remoto, pressione o botão inferior durante 3 segundos.
- Para descobrir os 9 modos de vibração do brinquedo, pressione o botão do brinquedo ou o botão superior no controlo remoto.
- Recomenda-se utilizá-lo com um lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.

- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material das baterias:

O produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 1,07 wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 290 mA.
- A capacidade da bateria é de 240 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Beni est un vibromasseur multi-positions conçu pour les couples. Grâce à sa flexibilité, il peut adopter une grande variété de positions pour offrir une stimulation polyvalente et agréable pour les deux membres du couple.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le jouet, chargez-le pendant environ 1 heure.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
- Pour allumer et éteindre la télécommande, appuyez sur le bouton inférieur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
- Pour découvrir les 9 modes de vibration du jouet, appuyez sur le bouton du jouet ou sur le bouton supérieur de la télécommande.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement

le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau de la batterie :

Le produit contient une batterie au lithium-ion.

Puissance maximale, voltage et consommation électrique :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 1,07 wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 290 mA.
- La capacité de la batterie est de 240 mAh.
- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Beni è un vibratore multiposizione progettato per coppie. Grazie alla sua flessibilità, può adottare una vasta gamma di posizioni per offrire una stimolazione versatile e piacevole per entrambi i membri della coppia.

Istruzioni per un uso corretto:

• Prima di utilizzarlo, caricalo per circa 1 ora.

Per accendere e spegnere il giocattolo, tieni premuto il pulsante per 3 secondi.

Per accendere e spegnere il telecomando, tieni premuto il pulsante inferiore per 3 secondi.

Per scoprire le 9 modalità di vibrazione del giocattolo, premi il pulsante del giocattolo o il pulsante superiore del telecomando.

Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

• Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

• È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

• Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

• Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

• Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 1,07 wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 290 mA.
- La capacità della batteria è di 240 mAh.
- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Beni ist ein Mehrfach-Positionen Vibrator, der für Paare konzipiert ist. Dank seiner Flexibilität kann er eine Vielzahl von Positionen einnehmen, um eine vielseitige und angenehme Stimulation für beide Mitglieder des Paares zu bieten.

Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung:

- Vor dem Gebrauch muss Cala etwa 60 Minuten geladen werden.
- Das Spielzeug wird durch das dreisekündige Drücken der Taste an- und ausgeschaltet.
- Aus der Entfernung wird das Spielzeug durch das dreisekündige Drücken der kleineren Taste an- und ausgeschaltet.
- Zum Wechseln zwischen den neun verschiedenen Vibrationsmodi, die Taste am Spielzeug oder die größere Taste auf der Fernbedienung kurz drücken.
- Das Produkt kann für den Gebrauch mithilfe des Magneten an der Unterwäsche befestigt werden.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.

- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.

- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.

- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.

- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren. • Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.

- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 1,07 wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 290 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 240 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.


Pezones^{ES} Nipples^{EN} Mamilos^{PT} Mamelons^{FR} Capezzoli^{IT} Brustwarzen^{DE}



Pene^{ES} Penis^{EN} Pênis^{PT} Pénis^{FR} Pene^{IT} Penis^{DE}



Pene&Vulva^{ES} Penis&Vulva^{EN} Pênis&Vulve^{PT} Pénis&Vulve^{FR} Pene&Vulva^{IT} Penis&Vulva^{DE}



PLATANOMELÓN