

Hola, soy Aura^{ES}

Hi, I'm Aura^{EN}

Oi eu sou Aura^{PT}

Salut, je suis Aura^{FR}

Ciao, sono Aura^{IT}

Hallo, ich bin Aura^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

(ES) 13,1 cm de longitud , 5,5 cm de ancho, 11,5 cm de altura y un peso de 90,5 gramos.

(FR) 13,1 cm de longitud , 5,5 cm de ancho, 11,5 cm de altura y un peso de 90,5 gramos.

(EN) 13,1 cm long , 5,5 cm wide, 11.5 cm high and weighing 90.5 grams.

(IT) 13,1 cm de longueur , 5,5 cm de largeur, 11,5 cm de hauteur et un poids de 90,5 grammes.

(PT) 13,1 cm de comprimento , 5,5 cm de largura, 11,5 cm de altura e pesa 90,5 gramas.

(DE) 13,1 cm Länge , 5,5 cm Breite, 11,5 cm Höhe und ein Gewicht von 90,5 g.

(ES) Para parejas vulva-pene.

(FR) Pour les couples vulve-pénis.

(EN) For vulva-penis couples.

(IT) Per coppie vulva-pene.

(PT) Para casais vulva-pénis.

(DE) Für Paare Vulva-Penis.

(ES) 10 modos de vibración.

(FR) 10 modes de vibration.

(EN) 10 vibration modes.

(IT) 10 modalità di vibrazione.

(PT) 10 modos de vibração.

(DE) 10 Vibrationsvarianten.

(ES) Totalmente sumergible.

(FR) 100 % étanche.

(EN) Fully submersible.

(IT) Completamente sommergibile.

(PT) Totalmente submersível.

(DE) Vollständig tauchfest.

(ES) Batería interna recargable con cable USB (Incluido). La batería dura 40 minutos a máxima velocidad y 60 minutos a mínima velocidad.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 40 minutes à puissance maximale et 60 minutes et demi à puissance minimale.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 40 minutes at full power and 60 minutes at minimum power.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 40 minuti alla velocità massima e 60 minuti alla velocità minima.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 40 minutos com velocidade de máxima e 60 minutos com velocidade mínima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 40 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 60 Minuten.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Aura es un anillo vibrador para el pene y los testículos, con un vibrador que sigue la forma del pene a lo largo y que estimula el clítoris durante las relaciones con penetración.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, cargarlo durante aproximadamente 1,5 horas.
- Para cargar el juguete, conectar el extremo magnético del cable al imán de la parte lateral del juguete y el otro extremo a un puerto USB.
- Para utilizarlo, colocar el anillo alrededor de la base del pene en estado de erección. Si se usa preservativo, colocar el anillo una vez colocado el preservativo.
- Para encender, pulsar el botón durante 2 segundos.
- Para activar y descubrir las 10 modalidades de vibración, pulsar breve y repetidamente el botón.
- Para apagar el juguete, mantener presionado el botón durante 2 segundos.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.

- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.

- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.

- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.

- Se recomienda guardar el producto en una bolsa antibacteriana.

- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 0,47 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 170 mA.
- La capacidad de la batería es de 240 mAh.
- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Aura is a vibrating ring for the penis and testicles, with a vibrator that follows the shape of the penis along its length and stimulates the clitoris during penetration.

Instructions or directions for correct use:

- Before using the product, charge it for around 1.5 hours.
- To charge the toy, attach the magnetic cable to the magnet on the side of the toy and the other side of the cable to a USB port.
- To use it, place the ring around the base of the erect penis. If you are using a condom, place the toy round the penis once the condom is on.
- To switch it on, hold down the button for 2 seconds.
- To activate and discover the 10 vibration modes, press the button briefly and repeatedly.
- To switch it off, hold down the button for 2 seconds.
- Recommended for use with a water-based lubricant.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.

- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.

- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.

- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.

- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.

- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.

- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.

- Keep out of reach of children.

Type of battery material:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and power consumption:

- The product has a maximum power of 0.47 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 170 mA.
- The battery capacity is 240 mAh.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

A Aura é um anel vibratório para o pênis e os testículos, com um vibrador que segue a forma do pênis ao longo do seu comprimento e estimula o clitóris durante as relações sexuais com penetração.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de usar o produto, carregá-lo durante cerca de 1,5 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligar o extremo magnético do cabo ao ímã da parte lateral do brinquedo e o outro extremo a uma porta USB.
- Para utilizá-lo, colocar o anel em redor da base do pênis em estado de ereção. Se se usa preservativo, colocar o anel depois de colocar o preservativo.
- Para ligar, premir o botão durante 2 segundos.
- Para ativar e descobrir as 10 modalidades de vibração, premir o botão de forma breve e repetida.
- Para desligar o brinquedo, manter o botão premido durante 2 segundos.
- Recomenda-se utilizá-lo com lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.

- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material das baterias:

O produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 0,47 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 170 mA.
- A capacidade da bateria é de 240 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Aura est un anneau vibrant pour le pénis et les testicules, avec un vibreur qui suit la forme du pénis le long de sa longueur et stimule le clitoris pendant les rapports sexuels avec pénétration.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 1h30.
- Pour charger le jouet, connectez l'extrémité magnétique du câble à l'aimant situé sur le côté du jouet et l'autre extrémité à un port USB.
- Pour l'utiliser, placez l'anneau autour de la base du pénis en érection. Si vous utilisez un préservatif, insérez l'anneau une fois le préservatif en place.
- Pour le mettre en marche, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.
- Pour activer et découvrir les 10 modes de vibration, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le bouton.
- Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriquée en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.

- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.

- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.

- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau de la batterie :

Le produit contient une batterie au lithium-ion.

Puissance maximale, voltage et consommation électrique :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 0,47 Wh.

- La batterie a un courant de charge maximal de 170 mA.

- La capacité de la batterie est de 240 mAh.

- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Aura è un anello vibrante per il pene e i testicoli, con un vibratore che segue la forma del pene lungo la sua lunghezza e stimola il clitoride durante i rapporti con penetrazione.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, caricarlo per circa 1,5 ore.
- Per caricare il giocattolo, collegare l'estremità magnetica del cavo ai magneti sul lato del giocattolo e l'altra estremità a una porta USB.
- Per usarlo, posizionare l'anello intorno alla base del pene in erezione. Se si usa un preservativo, inserire l'anello una volta che il preservativo è in posizione.
- Per accenderlo, premere il pulsante per 2 secondi.
- Per attivare e scoprire le 10 modalità di vibrazione, premere brevemente e ripetutamente il pulsante.
- Per spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante per 2 secondi.
- Si raccomanda di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.

- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 0,47 Wh.

- La batteria ha una corrente di carica massima di 170 mA.

- La capacità della batteria è di 240 mAh.

- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Aura ist ein Vibrationsring für Penis und Hoden, mit einem Vibrator, der der Form des Penis entlang seiner Länge folgt und den Kitzler während des Geschlechtsverkehrs mit Penetration stimuliert.

Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung:

- Lade das Produkt vor dem Gebrauch etwa 1,5 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, verbinde das magnetische Ende des Kabels mit dem Magneten an der Seite des Spielzeugs und das andere Ende mit einem USB-Anschluss.
- Zur Anwendung legst du den Ring um den unteren Teil des erigierten Penis. Wenn du ein Kondom benutzen solltest, lege den Ring an, nachdem du das Kondom übergestülpt hast.
- Zum Einschalten drückst du den Knopf für 2 Sekunden.
- Um die 10 Vibrationsmodi zu aktivieren und zu entdecken, drücke die Taste mehrmals kurz.
- Um das Spielzeug auszuschalten, hältst du die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
- Es wird empfohlen, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.

- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.

- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.

- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.

- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.

- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren. • Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.

- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 0,47 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 170 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 240 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Pene&Vulva™ Penis&Vulva™ Pênis&Vulve™ Pénis&Vulve™ Pene&Vulva™ Penis&Vulva™



PLATANOMELÓN